

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforanstaltninger
 2. Produktoversigt
 3. Installation og klargøring
 4. Betjening af røgmaskinen
 5. Vedligeholdelse og rengøring
 6. Fejlfinding
 7. Tekniske specifikationer
 8. Pakkens indhold
 9. Garanti og support
-

1. Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs denne manual grundigt, før du bruger røgmaskinen.
 - Brug kun godkendte røgvæsker (PG/VG-baserede væsker anbefales).
 - Anbring maskinen på en **fast og plan overflade** under brug.
 - Hold maskinen væk fra **brændbare materialer, børn og kæledyr**.
 - **Sluk og afkøl** maskinen helt, før du påfylder væske eller udfører vedligeholdelse.
 - Brug kun maskinen i **godt ventilerede områder**.
-

2. Produktoversigt

Funktioner:

- **Kraftig røgproduktion** med lang rækkevidde.
- **Indbyggede LED-lys** for farverige røgeffekter.
- **To betjeningsknapper på bagsiden:**
 - **Knap 1:** Tænd/sluk for maskinen.
 - **Knap 2:** Aktiverer røg og lys (efter opvarmning).
- **Opvarmningstid:** Ca. **5 minutter** før brug.
- **Lysene aktiveres kun, når røgfunktionen er tændt.**

3. Installation og klargøring

Før første brug:

1. Placer maskinen på en **stabil og plan overflade**.
2. Tilslut **strømkablet** til en stikkontakt (AC110-240V 50/60Hz).
3. Fyld væsketanken med **røgvæske** (max 250 ml). Vi anbefaler en **50/50 PG/VG-blanding** eller ren VG blandet med demineraliseret vand.
4. Tænd maskinen med **knap 1** og vent **ca. 5 minutter**, indtil den er opvarmet.

4. Betjening af røgmaskinen

1. **Tænd maskinen** med knap 1.
2. Vent, indtil opvarmningen er færdig (ca. 5 minutter).
3. Tryk på **knap 2** for at aktivere røg og LED-lys.
4. For at stoppe røgen, slip **knap 2**.
5. **Sluk maskinen** med knap 1 efter brug, og lad den køle af.

5. Vedligeholdelse og rengøring

- **Efter hver brug:** Tøm og rengør væskebeholderen for at undgå tilstopning.
- Brug **demineraliseret vand** til at skylle systemet ved jævnlig brug.
- **Opbevar maskinen** på et **tørt og ventileret sted**.

6. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen røgproduktion	Maskinen er ikke opvarmet	Vent 5 minutter
LED-lys fungerer ikke	Lys virker kun ved aktiv røg	Tryk på knap 2
Røgen er svag	Væskebeholder tom eller forkert blanding	Fyld op med anbefalet røgvæske
Maskinen larmer unormalt	Beholderen kan være tilstoppet	Rens med demineraliseret vand

7. Tekniske specifikationer

- **Effekt:** 400W
 - **Spænding:** AC110-240V 50/60Hz
 - **Oliekapacitet:** 250 ml
 - **Opvarmningstid:** 5 minutter
 - **Røgudgang:** 60.000 cuft/min
 - **Størrelse:** 230 × 110 × 110 mm
-

8. Pakkens indhold

- ✓ 1 x Røgmaskine
 - ✓ 1 x Strømkabel
-

9. Garanti og support

- Denne røgmaskine leveres med **12 måneders garanti**.
- Ved tekniske problemer, kontakt forhandleren for support.
- Opbevar din kvittering som dokumentation for garantien.

Tak fordi du valgte vores røgmaskine – vi håber, du får mange fantastiske oplevelser med den! 🎉🔧💡