

# BRUGSANVISNING



## Fungere:

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. LCD display | 4. SET knap       |
| 2. BÆLTE Clips | 5. Genstarts knap |
| 3. MODE knap   | 6. Batteridæksel  |

## Funktioner:

- Trintæller op til 99999 trin
- Indikation af tilbagelagt afstand op til 999,99 km / 999,99 miles
- Kalorieforbrændingsindikation op til 999,99 Kcal
- Valg af metrisk og imperialistisk system
- Automatisk sluk

Tempoerne registreres via taljens bevægelse. Monter enheden tættere for næjagtig aflæsning til midten af kroppen

### 1. Trintællerfunktion

- Tryk på MODE-knappen indtil bunden af displayet viser ordet "Step", Trintæller starter tælle, når der detekteres bevægelse.

- For at undgå at tælle pludselige bevægelser som skridt, skridttælleren viser ikke trinnet tælle for de første 9 trin (eller færre). Hvis du fortsætter gå i mere end 9 skridt, viser displayet de første 10 skridt, der er gået og fortsætter at tælle.

- For at nulstille tællerne skal du trykke på og holde RESET nede knappen, indtil cifrene vender tilbage til nul.

### 2. Tilbagelagt afstand.


- Tryk på MODE-knappen, indtil bunden af displayet viser ordet "KM" for metrisk version. Til Imperial version, vil den vise "MILE".
- Tryk på knappen SET for at justere skridtastanden. Dette er distancen for hvert tempo. Cifrene på displayet begynder at blinke\*\*
- Tryk på RESET-knappen så mange gange som nødvendigt for at justere til den ønskede værdi. Enkelt gang værdien er indstillet, lad enheden være inaktiv i 5 sekunder, den vil vende tilbage til tilbagelagt afstand.
- Tællerne for tilbagelagt afstand begynder at tælle, når bevægelse er registreret
- For at nulstille tællerne, tryk og hold RESET-knappen nede, indtil cifrene vender tilbage til nul

## Bemærk:

### \*\* Skridtindstilling

- Metrisk: Rækkevidde fra 30 cm-150 cm; med indstilling ved 2 cm interval
- Imperial: Rækkevidde fra 12 tommer - 60 tommer; med indstilling på 1 tomme interval
- Standard skridtlængde: 30 tommer/80 cm

### 3. Indstilling af din STRIDELÆNGDE:



- a) Som ovenstående illustration, gå 10 skridt med alm skridt

- b) Mål afstanden fra start til slut

- c) Beregn dit skridt ved at dykke den samlede distance inden 10.

## Eksempel:

Samlet distance=150" / skridt=150"/10 skridt=15" Total afstand=381 cm/ skridt=381 cm/10 skridt=38 cm

\*\* rundes af til nærmeste enhed

## 4. Kalorieberegning

- Tryk på MODE-knappen, indtil bunden af displayet viser "KCAL".
- Tryk på SET knappen for at indtaste din kropsvægt. Cifrene på displayet begynder at blinke #\*
- Tryk på RESET-knappen så mange gange som nødvendigt for at justere din kropsvægtværdi. Når værdien er indstillet, lad enheden være inaktiv i 5 sekunder, den vil vende tilbage til kalorietilstand.
- Tælleren begynder at tælle, når bevægelse er registreret.
- For at nulstille kalorietælleren, tryk og hold RESET-knappen nede, indtil cifrene vender tilbage til nul.

## Bemærk:

### #\*Vægtindstilling

- Metrisk: spænder fra 30 kg-135 kg; med indstilling kl 1 kg interval
- Imperial: spænder fra 60 lb - 300 lb; med indstilling på 1 lbs interval

- Standardvægt: 100 lb / 45 kg

## 5. Metrisk og Imperial

Skridttælleren kan indstilles til enten Imperial eller Metrisk system.

- Under enhver tilstand skal du trykke på og holde MODE-knappen nede indtil displayet blinker og cifrene vender tilbage til nul.
- Tryk på MODE-knappen for at køre distance og tjek bundlinjeindikatoren for at se, om den er i imperial- eller metrisk format.

## 6. Automatisk sluk

Hvis der ikke registreres bevægelse i 1 minut, vil enheden automatisk slukke. Værdien af skridttælleren vil stadig blive bevaret i hukommelsen. Det genoptages én gang bevægelse registreres

## 7. Batteri

- Bruger Ag10 x 1 stk [Inkluderet]
- Skru batteridækslet af for at udskifte det med et nyt batteri

## Bemærk:

- Sørg for at betjene og vedligeholde skridttælleren ordentligt med omhu

- Skil ikke dele, elektriske komponenter ad eller udskift backup-batteriet.

Hvis du gør det, kan det forårsage skade og påvirke nøjagtigheden af skridttællerens måling.

## Fejlfinding:

Problemer	Årsag & Afhjælpning
Ikke alle dine skridt blev opdaget	Monter skridttælleren korrekt iht manual og sikre din gangmetoden er korrekt
LCD er sort	Skridttælleren er sat under direkte sollys eller drives i høj temperatur for langt. Det vil genoprette normal status under skygge

LAVET I KINA

PATENTANMELDT

