

Brugervejledning – Gelkuglepistol

Model: G904 / G905



Montering og brug

- Sæt pistolen korrekt sammen.
 - Sæt batteriet i som vist.
 - For at fjerne batteriet, tryk låsen og træk det ud.
 - Oplad batteriet fuldt før brug.
 - Justér kolben (bagenden) så den passer til skulderen.
 - Tryk på aftrækkeren for at skyde – pistolen er fuldautomatisk.
-



Indhold i pakken

- 1 stk. gelkuglepistol
 - 1 stk. batteri
 - 1 stk. oplader
 - 1 pose gelkugler
-



Klargøring af gelkugler

1. Åbn posen med kugler.
 2. Hæld kuglerne i rigeligt vand.
 3. Vent 2–4 timer – kuglerne vokser til ca. 7–8 mm.
 4. Opbevar færdige kugler i en lukket beholder ved 10–40°C.
-



Advarsler

1. Legetøjet er beregnet til børn over 14 år.
2. Børn må kun bruge pistolen under opsyn af en voksen.
3. Indeholder små dele – risiko for kvælning.
4. Må ikke rettes mod mennesker eller dyr.
5. Kontrollér produktet jævnligt for skader.
6. Hold væk fra varme og åben ild.

7. Må ikke modificeres eller repareres selv.
8. Bortskaffes efter lokale affaldsregler.
9. Gem denne vejledning.

 Importør

Mica Nord ApS
Kirkegade 1
9460 Brovst



